



PD0 bis PD5 sind auf dem Mikro frei wählbar, somit kann die Reihenfolge auch gewechselt werden.

Title		
INTERFACE BDI / RS232 zu USB fuer MPC555		
Size	Number	Revision
A3	BDI-USB-IF-010 (R.Haller)	4 (2010)
Date:	21-Oct-2011	Sheet of
File:	D:\work\Entw-Boards-2010\USB-BDI-IF-010\BDI-IF-neu.ddb	